



Paso 1: Localice el enchufe J1939



El enchufe J1939 suelen estar ubicados detrás del asiento del operador, cerca de la batería del agitador. Si no hay un enchufe J1939 disponible, debe usar un arnés de 3 cables.

Vehículos Comunes Compatibles:

Agitador COE

① Utilice un arnés de 3 cables para máquinas sin un puerto J1939.

Herramientas necesarias

1x desarmador

Paso 2: Conecte el arnés al puerto J1939



- Conecte el arnés al enchufe J1939. Gire el collar de bloqueo para asegurar la conexión.
- ① Los motores CAT y Perkins requieren un arnés adicional (no incluido).
- ① Hay extensiones de arnés disponibles.

Paso 3: Conecte el arnés al dispositivo GPS



- Conecte el arnés al dispositivo GPS.





Paso 4 - Montar el dispositivo GPS



- Asegure el dispositivo usando tornillos autorroscantes a una ubicación estable, en el exterior del agitador y con una vista despejada del cielo.
- ① El dispositivo debe estar bien fijado y estable.
- ① Coloque el sticker incluido en el dispositivo GPS.

Paso 5 - Prueba



- Red LED: Device configuration
- Green LED: Cellular network
- Blue LED: GPS network

Arranque el vehículo y verifique el patrón de LED

- ① Espere hasta 15 minutos para que los LED se mantengan encendidos.
- ① Conduzca la máquina fuera del taller para evitar que el techo interfiera con las señales.

Solución de problemas

Notificaciones visuales (LED)

Color	LED Intermitente	LED Fjo
Rojo	Encendido y actualización de firmware pendiente.	Encendido y firmware más reciente descargado.
Azul	El GPS está encendido, pero no está conectado.	El GPS está encendido y conectado.
Verde	El módem celular está encendido, pero no está conectado.	El módem celular está encendido y conectado.

Escanee el código QR para verificar la comunicación del dispositivo



Si necesita ayuda, tiene piezas dañadas o faltantes, envíe un correo electrónico a support@intelliculture.com o llame al +1 (831) 525-1785 (inglés y español).